

Accueil

Abeilles  



Rechercher



Partager



Accueil



Périphériques



Paramètres



13:52 samedi
7 octobre



Accueil



Paramètres

Accueil

Personnaliser

Vignettes

Aide



Modifier les paramètres du PC



Paramètres du PC



PC et périphériques

Comptes

OneDrive

Recherche et applications

Confidentialité

Réseau

Heure et langue

Options d'ergonomie

Mise à jour et récupération

Panneau de configuration

Personnaliser



Écran de verrouillage



Avatar du compte



Mot de passe image



[Afficher les paramètres récemment utilisés](#)

Windows Update

Historique des fichiers

Récupération

Actualiser votre PC sans affecter vos fichiers

Si votre PC ne fonctionne pas bien, vous pouvez l'actualiser sans perdre vos photos, votre musique, vos vidéos ou d'autres fichiers personnels.

Commencer

Vous pouvez supprimer et réinstaller Windows

Si vous voulez recycler votre PC ou le remettre en état, vous pouvez le réinitialiser en rétablissant ses paramètres d'usine.

Commencer

Démarrage avancé

Démarrez à partir d'un périphérique ou d'un disque (par exemple, un lecteur USB ou un DVD), changez les paramètres de microprogramme de votre PC, changez les paramètres de démarrage de Windows ou restaurez Windows à partir d'une image système. Votre PC va être redémarré.

Redémarrer maintenant

Choisir une option



Continuer

Quitter et passer à Windows 8.1



Éteindre votre PC



Utiliser un
périphérique

Utiliser un lecteur USB, une connexion
réseau ou un DVD de récupération
Windows



Dépannage

Actualiser votre PC ou le réinitialiser, ou
utiliser les outils avancés



← Résolution des problèmes



Actualiser votre PC

Si votre PC ne fonctionne pas correctement, vous pouvez restaurer ses performances sans perdre vos fichiers.



Réinitialiser votre PC

Si vous souhaitez supprimer tous vos fichiers, vous pouvez réinitialiser totalement votre PC.



TOSHIBA Maintenance Utility

Maintenez votre ordinateur en condition optimale.



Options avancées



← Options avancées



Restauration du système

Utiliser un point de restauration sur votre PC pour restaurer Windows



Récupération de l'image système

Récupérer Windows à l'aide d'un fichier image système spécifique



Outil de redémarrage système

Corriger les problèmes qui empêchent le chargement de Windows



Invite de commandes

Utiliser l'invite de commandes pour un dépannage avancé



Changer les paramètres du microprogramme UEFI



Paramètres

Changer le comportement de Windows au démarrage



⬅️ Changer les paramètres du microprogramme U...

Redémarrer pour modifier les paramètres du microprogramme
UEFI



Redémarrer

Utilitaire d'installation InsydeH2O

Principal Sécurité Alimentation **Avancés** Démarrer Quitter

Vitesse du démarrage [Normale]
 Signal sonore [Activé]
 Alimentation des ports USB en mode veille [Désactivé]
 Prise en charge USB léguée [Activé]
 ► Configuration du système



Aide contextuelle

[Rapide] Cette sélection réduit le temp que le BIOS a besoin pour l'initialisation. Sélectionnez le BIOS à 'démarrage à partir du Disque (SSD) interne'. Supporte seulement l'écran interne et le clavier et ne pas affiché le logo démarrage. Aucune restriction en Windows.
 [Normale] Sélectionnez le BIOS à démarrage normale.

↑↓ Choisir un item ESC Abandon Modification
 F5/F6 Modifier les valeurs Enter Acceptez Le Réglage